

# Guide d'utilisation du Rimage Producer<sup>™</sup> V 8300N/8300



#### **Rimage Corporation**

201 General Mills Blvd, Golden Valley, MN 55427, USA

Numéro d'appel gratuit +1.800.445.8288

#### Rimage Europe GmbH

Albert-Einstein-Strasse 26 63128 Dietzenbach, GERMANY

Tél. +49 (0)6074.8521.0

Rimage Japan Co., Ltd.

4F Arai #38 Bldg., 2-7-1 Hamamatsu-cho, Minato-ku, Tokyo 105-0013 JAPAN

Tél. +81.3.6452.8780

#### **Rimage Taiwan**

2F.-7, No. 508, Sec. 5, Zhongxiao East Road., Xinyi Dist., Taipei City 110, TAIWAN

Tél +886.2.2726.0100

#### Rimage Information Technology (Shanghai) Co., Ltd.

RM # 206, 207, 2F No.1 FuXing Zhong Road HuangPu District Shanghai, 200025 CHINA

Tél. +86.21.5887.8905

Rimage Corporation se réserve le droit d'apporter des améliorations à l'équipement et au logiciel décrits dans ce document à tout moment et sans avis préalable. Rimage Corporation se réserve le droit de réviser cette publication et d'y apporter des modifications ponctuelles sur son contenu sans obligation pour Rimage Corporation d'aviser toute personne ou toute organisation de telles révisions ou modifications.

Ce document est susceptible de contenir des liens vers des sites Web existants au moment de la publication, mais qui peuvent avoir été déplacés ou être devenus inactifs depuis lors. Il se peut que ce document contienne des liens vers des sites Internet qui appartiennent et sont exploités par des tiers. Rimage Corporation n'est en aucun cas responsable du contenu de ces sites tiers.

#### © 2020, Rimage Corporation

Rimage<sup>®</sup> et Everest<sup>®</sup> sont des marques déposées enregistrées de Rimage Corporation. Rimage Producer<sup>™</sup>, Prism<sup>™</sup>, et Encore<sup>™</sup> sont des marques de commerce de Rimage Corporation. Windows<sup>®</sup> est une marque déposée de Microsoft Corporation.

Toutes les autres marques et marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

La version la plus récente de ce document peut être trouvée sur www.rimage.com/support.

# Contenu

Introduction1
À propos de ce guide d'utilisation1
À propos du système Producer V1
Instructions de déballage et de configuration
Information importante2
Informations relatives à l'assistance 2
Informations complémentaires en ligne 2
Assistance technique 2
Avis d'exclusion de responsabilité pour le logiciel d'enregistrement
sur CD optique
Informations de securité et de conformite
Information importanta
Vignotto d'avortissament et d'attention spécifiques au pays
Informations de conformité
Identification des pièces du système Producer V E
identification des pièces du systeme Producer v
Vue de face
Vue de face       5         Vue arrière avec imprimante Everest <sup>®</sup> Encore       6         Vue arrière avec Imprimante Prism™       7         Informations relatives aux différentes pièces du produit       8         Voyant d'état DiscWatch™       8         Panneau d'affichage       8
Vue de face       5         Vue arrière avec imprimante Everest <sup>®</sup> Encore       6         Vue arrière avec Imprimante Prism™       7         Informations relatives aux différentes pièces du produit       8         Voyant d'état DiscWatch™       8         Panneau d'affichage       8         Bouton du Système       8         Distributeur de dicques       8
Vue de face       5         Vue arrière avec imprimante Everest <sup>®</sup> Encore       6         Vue arrière avec Imprimante Prism <sup>™</sup> 7         Informations relatives aux différentes pièces du produit       8         Voyant d'état DiscWatch <sup>™</sup> 8         Panneau d'affichage       8         Bouton du Système       8         Distributeur de disques       8         Bipeur       8
Vue de face       5         Vue arrière avec imprimante Everest <sup>®</sup> Encore       6         Vue arrière avec Imprimante Prism™       7         Informations relatives aux différentes pièces du produit       8         Voyant d'état DiscWatch™       8         Panneau d'affichage       8         Bouton du Système       8         Distributeur de disques       8         Bipeur       8         Vue arrière avec Imprimante Prism™       7         Informations relatives aux différentes pièces du produit       8         Noyant d'état DiscWatch™       8         Panneau d'affichage       8         Bouton du Système       8         Bipeur       8         Bipeur       8
Vue de face       5         Vue arrière avec imprimante Everest <sup>®</sup> Encore       6         Vue arrière avec Imprimante Prism™       7         Informations relatives aux différentes pièces du produit       8         Voyant d'état DiscWatch™       8         Panneau d'affichage       8         Bouton du Système       8         Distributeur de disques       8         Bipeur       8         Utilisation du carrousel       9
Vue de face       5         Vue arrière avec imprimante Everest <sup>®</sup> Encore       6         Vue arrière avec Imprimante Prism <sup>™</sup> 7         Informations relatives aux différentes pièces du produit       8         Voyant d'état DiscWatch <sup>™</sup> 8         Panneau d'affichage       8         Bouton du Système       8         Distributeur de disques       8         Bipeur       8         Utilisation du système Producer V       9         Installation du carrousel       9
Vue de face       5         Vue arrière avec imprimante Everest <sup>®</sup> Encore       6         Vue arrière avec Imprimante Prism™       7         Informations relatives aux différentes pièces du produit       8         Voyant d'état DiscWatch™       8         Panneau d'affichage       8         Bouton du Système       8         Distributeur de disques       8         Bipeur       8         Utilisation du système Producer V       9         Installation du carrousel       9         Mettre le Système Producer V sous tension       10
Vue de face       5         Vue arrière avec imprimante Everest <sup>®</sup> Encore       6         Vue arrière avec Imprimante Prism™       7         Informations relatives aux différentes pièces du produit       8         Voyant d'état DiscWatch™       8         Panneau d'affichage       8         Bouton du Système       8         Distributeur de disques       8         Bipeur       8         Utilisation du carrousel       9         Retrait du carrousel       9         Mettre le Système Producer V       10         Mise hors tension du Système Producer V       10
Vue de face       5         Vue arrière avec imprimante Everest <sup>®</sup> Encore       6         Vue arrière avec Imprimante Prism™       7         Informations relatives aux différentes pièces du produit       8         Voyant d'état DiscWatch™       8         Panneau d'affichage       8         Bouton du Système       8         Distributeur de disques       8         Bipeur       8         Utilisation du système Producer V       9         Installation du carrousel       9         Mettre le Système Producer V sous tension       10         Mise hors tension du Système Producer V       10
Vue de face       5         Vue arrière avec imprimante Everest <sup>®</sup> Encore       6         Vue arrière avec Imprimante Prism™       7         Informations relatives aux différentes pièces du produit       8         Voyant d'état DiscWatch™       8         Panneau d'affichage       8         Bouton du Système       8         Distributeur de disques       8         Bipeur       8         Utilisation du système Producer V       9         Installation du carrousel       9         Mettre le Système Producer V sous tension       10         Mise hors tension du Système Producer V       10         Mise en pause du système Producer V       10         Chargement des disques       11

	Déchargement des disques Configuration de vos préférences d'impression	. 11 . 11
Ν	Aaintenance du système Producer V	12
	Présentation	. 12
	Informations importantes	. 12
	Programme de maintenance préventive	. 12
	Tests de diagnostic	. 12
F	onctionnement des utilitaires Gemini	13
	Lancement des utilitaires Gemini	. 13
	Modification du nom d'affichage du chargeur automatique	. 13
	Activation du bipeur	. 13

# Introduction

Le présent manuel fournit les informations requises pour configurer, utiliser et entretenir les produits Rimage Producer 8300N et 8300. Les termes « système » et « chargeur automatique » peuvent être employés dans ce manuel pour faire référence aux produits Producer. Le terme « imprimante » désigne l'imprimante Everest Encore ou Prism III.

Pour de plus amples informations sur les systèmes Producer, consultez le *Guide d'utilisation du Rimage Producer V* disponible à www.rimage.com/support.

**Important !** Votre système Producer peut ne pas ressembler exactement au modèle présenté dans ce *guide d'utilisation*.

## À propos de ce guide d'utilisation

- Bien que nous fassions tout notre possible pour maintenir à jour l'ensemble de nos documentations et de nos manuels, sachez que la version anglaise disponible sur notre site Web contient les informations les plus récentes.
- Sauf indication contraire, toutes les instructions de navigation Windows se rapportent à des chemins d'accès Windows 10. La navigation dans les autres systèmes d'exploitation Windows peut différer légèrement.
- Les symboles et remarques suivants sont utilisés dans le manuel pour clarifier les informations données :

**Remarque :** Une remarque fournit des informations supplémentaires ou des informations qui peuvent s'appliquer à des cas spécifiques uniquement. Une remarque peut, par exemple, inclure des limitations en matière de mémoire, des configurations de matériel ou des détails relatifs à des versions spécifiques d'un programme.

**Conseil :** Un conseil peut suggérer des méthodes alternatives qui ne sont pas forcément évidentes et vous aider à comprendre les avantages et les possibilités du produit.

#### Important !

- Une remarque importante fournit des informations essentielles pour l'exécution d'une tâche.
- Informations importantes supplémentaires
- Si vous n'êtes pas obligé de tenir compte d'un conseil pour exécuter une tâche, en revanche, vous ne pouvez ignorer une remarque importante.

- Attention: indique que la non-observation de la directive correspondante pourrait provoquer la perte ou l'endommagement de l'équipement, du produit, du logiciel ou des données.
- **Avertissement !** Indique que la non-observation de cette directive pourrait être à l'origine de blessures pour le personnel d'exploitation ou de maintenance de l'équipement.

## À propos du système Producer V

Le système Producer V est disponible avec l'imprimante Everest® Encore ou l'imprimante Prism III<sup>™</sup>. Pour obtenir de plus amples informations à propos de votre imprimante, reportez-vous au *guide d'installation et de configuration* ou au *guide d'utilisation* qui ont été livrés avec votre imprimante.

Les chargeurs automatiques Producer 8300N sont équipés d'un centre de contrôle (PC) intégré. Le PC intégré est un équipement prêt pour une utilisation en réseau, qui peut recevoir les commandes envoyées par les ordinateurs installés sur le réseau. Vous pouvez également utiliser les Producer 8300N localement en y connectant directement un moniteur, un clavier et une souris.

Le Producer 8300 exige qu'un PC externe soit utilisé comme centre de contrôle externe. Le plus souvent, le chargeur automatique Producer 8300 n'est pas équipé d'un PC externe. Vous devez fournir un PC à utiliser comme centre de contrôle externe. Consultez les caractéristiques techniques du Producer pour connaître les informations de configuration minimale et optimale du PC pour le système 8300. Les spécifications techniques de ce produit peuvent être trouvées à www.rimage.com/support.

# Instructions de déballage et de configuration

Pour sortir votre système Producer V de son emballage, reportez-vous à l'étiquette d'instructions apposée sur la boîte du chargeur automatique. Afin d'obtenir des instructions d'installation, veuillez consulter le document *Guide d'installation et de configuration* expédié avec votre produit.

# Information importante

Cette section contient les informations requises pour contacter l'assistance, des mises en garde et des avertissements concernant le système Producer V.

Les spécifications techniques pour ce produit peuvent être trouvées à www.rimage.com/support.

## Informations relatives à l'assistance

#### États-Unis, Canada et Amérique latine

<b>Rimage Corporation</b> 201 General Mills Blvd, Golden Valley, MN 55427, USA Attn : Rimage Services	Adresse électronique : support@rimage.com Téléphone : Amérique du Nord : 800.553.8312 Mexique/Amérique Latine : 952.946.0004 antion 2	
	Télécopieur : 952.944.7808	
Europe		
Rimage Europe GmbH	Adresse électronique : support@rimage.de	
Albert-Einstein-Straße 26	Téléphone : +49 (0)6074.8521.0	
63128 Dietzenbach, GERMANY	<b>Télécopieur :</b> +49 (0)6074.8521.100	
Asie-Pacifique		
<b>Rimage Japan Co., Ltd.</b> 4F Arai #38 Bldg.,	Adresse électronique : servicejapan@rimage.co.jp	
2-7-1 Hamamatsu-cho, Minato-ku, Tokyo 105-0013, JAPAN	Téléphone : +81.3.6452.8780	
	<b>Télécopieur :</b> +81.3.6452.8785	
Rimage Taiwan	Adresse électronique : support@rimage.com	
2F7, No. 508, Sec. 5, Zhongxiao East Road., Xinyi Dist., Taipei City 110, TAIWAN	<b>Téléphone :</b> +886.2.2726.0100	
Rimage China	Adresse électronique :	
RM # 206, 207, 2F	medical.sales@rimage.cn	
No.1 FuXing Zhong Road HuangPu District Shanghai, 200025 CHINA	Téléphone : +86.021.5887.8905	

#### Pour contacter les services Rimage :

Site Web: www.rimage.com/support

Lorsque vous contactez les Services Rimage, veuillez fournir :	Copiez et enregistrez les informations suivantes de votre produit Rimage pour référence ultérieure.	
<ul> <li>le numéro de série du système et la version du logiciel</li> <li>une description fonctionnelle et technique du problème</li> <li>le message d'erreur exact reçu</li> </ul>	<b>Remarque :</b> Assurez-vous de mettre à jour le Numéro de Série à chaque fois que vous recevez un système de remplacement.	
	Numéro de série :	
	Nom du produit :	
	Date d'achat :	

#### Informations complémentaires en ligne

Sur www.rimage.com/support, vous découvrirez les services et l'assistance de classe mondiale offerts Rimage. À partir de ce site en ligne, vous obtiendrez les renseignements suivants :

- Informations sur les dernières mises à jour du logiciel et du micrologiciel •
- Caractéristiques du produit ٠
- Documents les plus récents ٠
- Téléchargement des microprogrammes disponibles

### Assistance technique

Rimage propose de nombreuses options de service et d'assistance pour le système Producer V, notamment des services d'échange rapide, d'assistance et d'abonnement logiciel. Pour des informations supplémentaires, notamment

# Information importante

en ce qui concerne les tarifs de ces services, veuillez contacter votre revendeur à valeur ajoutée Rimage ou notre groupe Rimage.

# Avis d'exclusion de responsabilité pour le logiciel d'enregistrement sur CD optique

Il se peut que ce produit, le logiciel ou la documentation aient été conçus pour vous aider à la reproduction d'un matériel dont vous possédez les droits d'auteur ou pour lequel vous avez obtenu l'autorisation de copier auprès du propriétaire des droits. En l'absence de détention de ces droits d'auteur ou d'une telle autorisation, vous êtes susceptible d'enfreindre la loi sur les droits d'auteur et d'être passible de dommages et intérêts ou d'autres réparations. En cas de doute concernant vos droits, nous vous invitons à consulter votre conseiller juridique. Si vous ne possédez ni les droits d'auteur ni l'autorisation du détenteur des droits d'auteur, la copie non autorisée de contenu soumis à des droits d'auteur et présent sur un disque optique ou tout autre support viole les lois nationales et internationales et peut entraîner des sanctions pénales sévères.

## Informations de sécurité et de conformité

Ce manuel et les indications sur le produit assurent un fonctionnement adéquat et en toute sécurité. Les indications ci-dessous vous aideront à vous prémunir, vous et les autres personnes, contre d'éventuels accidents et à éviter tout endommagement de l'équipement.

#### Consignes de sécurité

Pour garantir la sécurité, veuillez lire ces consignes et vous familiariser avec leur signification avant d'utiliser cet équipement.

#### **力** Avertissements !

- Le faisceau laser utilisé par le graveur CD/DVD est un laser de classe 1. N'essayez pas d'ouvrir le graveur. Un technicien agréé assurera toutes les procédures d'entretien.
- L'utilisation de commandes ou de réglages, ou l'exécution de procédures autres que celles ici spécifiées pourraient entraîner une exposition dangereuse aux radiations.
- N'utilisez jamais d'instrument optique avec cette unité. Le non-respect de cette consigne peut multiplier les risques pour vos yeux.

#### Attention :

- Pour éviter tout risque d'incendie, remplacez les fusibles par d'autres du même type et de la même puissance. Un technicien agréé assurera toutes les procédures d'entretien.
- Utilisez exclusivement le cordon d'alimentation secteur fourni, ou utilisez un cordon d'alimentation dûment autorisé. Pour des applications en dehors de l'Amérique du Nord, reportez-vous au représentant Rimage le plus proche pour vous aider à sélectionner le cordon d'alimentation localement approuvé.
- Ce produit est conçu pour fonctionner dans un environnement de bureau.
- Le Producer 8300N contient une pile au lithium. Il existe un danger d'explosion si la pile est remplacée par une pile d'un autre type. Mettez l'ancienne pile au rebut conformément aux instructions du fabricant fournies avec la pile.

#### Vignette d'avertissement et d'attention spécifiques au pays

#### **D** Avertissements !

• Taiwan:警告使用者:

此為甲類資訊技術設備,於居住環境中使用時,可能會造成射頻干擾,在此種情況下,使用者會被要求採取某些適當的對策。

• Korea: 사용자 안내문 :

이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.

※ 사용자 안내문욘 "엄무웅 방송통신기자재"에만 적웅한다.

# Information importante

#### Informations de conformité

Produit	Produit Producer	Modèle	
	Producer 8300	RAS35	
	Producer 8300N	RAS35E	
Avis pour les États-Unis	<b>NOTE:</b> This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when this equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at his own expense. This product complies with UL 60950-1, 2nd Edition.		
Avis pour le Canada	ES-003 Issue 5:2012. Cet appareil numerigue de la classe 07, 2nd Edition.		
Avis pour l'EuropeThis product is in conformity with the EMC Directive 2014/30/EU and the Low-Voltage Directive 2014/35/E compliance with the following European Standards: EN55032:2012/AC:2013 Class A Limit; EN55024:2010 3-2:2014; EN61000-3-3:2013; EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013. The CE mark has be in accordance with the CE Marking Directive 93/68/EEC.			
Avis pour le Japon	This is a Class A product based on the standard of the Vol Technology Equipment (VCCI). If this equipment is used in which case, the user may be required to take corrective ac	untary Control Council for Interference by Information a domestic environment, radio interference may occur, in ction.	
	Translation: この装置は、クラスA機器です。この装置を住宅環境で使用す 用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。	ると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使	
Avis pour l'Australie	This product complies with AS/NZS CISPR32:2015.		
Avis pour la Corée	It is certified that foregoing equipment has been certificated under the Framework Act on Telecommunications and Radio Waves Act. 위 기기는 전기통신기본법, 전파법 에 따라 인증되었음을 증명 합니다.		
Avis pour Taïwan         This is class A digital device. It may cause radio-frequency interference when used in a the users are advised to take appropriate precautions.           Translation:         這是甲類的資訊產品,在居住的環境中使用時,可能會造成射頻干擾,在這種情況下,使用者會被要求採取某些		y interference when used in a residential area. In this case, 重情況下,使用者會被要求採取某些適當的對策.	

#### Vue de face

8300N

8300





### Vue arrière avec imprimante Everest<sup>®</sup> Encore

8300N

Filtre du Filtre du ventilateur ventilateur Ports USB Ports USB Câble réseau Connecteurs Cordon Cordon vidéo d'alimentation d'alimentation Interrupteur Interrupteur d'alimentation d'alimentation

8300

### Vue arrière avec Imprimante Prism™

8300N

8300



# Informations relatives aux différentes pièces du produit

#### Voyant d'état DiscWatch™

Le Système Producer V comporte un témoin d'état indiquant les différentes conditions. Le tableau ci-dessous présente les états et explique les conditions indiquées par chacun d'entre eux.

État du voyant		Conditions du système	
	Voyant vert allumé	Le système fonctionne normalement. Pas d'opération en cours.	
	Voyant vert clignotant	Le système fonctionne normalement. Opérations en cours.	
	Voyant jaune allumé	Le chargeur automatique attend le démarrage du logiciel.	
	Voyant jaune clignotant	La porte avant peut être ouverte. Fermez la porte avant afin de permettre le traitement des travaux.	
	Voyant rouge allumé	Aucun disque vierge n'est présent dans le carrousel. Remplissez les magasins avec le type de support approprié.	
		Erreur système nécessitant une intervention de l'opérateur. Vérifiez la présence d'un message sur la station de travail client ou dans le centre de contrôle.	
		Erreur de l'équipement lors du premier démarrage (par exemple, absence d'un carrousel). Vérifiez la présence d'un message sur la station de travail client ou dans le centre de contrôle.	

#### Panneau d'affichage

Le panneau d'affichage se compose d'un affichage de quatre lignes qui vous informe des opérations ou de toute condition pouvant nécessiter l'intervention de l'opérateur comme l'état des différents consommables. L'affichage de quatre lignes comprend les informations suivantes :

- Ligne 1 : Nom du Système
- Ligne 2 : Compte ITS (ruban de retransfert) et compte du ruban CMJ
- Ligne 3 : Configuration du magasin
- Ligne 4 : Quantité de disques dans chaque magasin

Après l'initialisation, le système Producer V affiche le nom du PC intégré. Reportez-vous à la section *Fonctionnement des utilitaires Gemini* à la page 13 pour de plus amples informations.

**Conseil :** Le symbole du caret «^» dans le coin supérieur droit du panneau d'affichage indique que le logiciel Rimage est en cours de communication avec le chargeur automatique.

#### Bouton du Système

Appuyez sur le bouton du système pour faire tourner le carrousel et positionner un magasin permettant de charger et de décharger les disques. À chaque fois que vous appuyez sur le bouton du système, le carrousel tourne jusqu'au magasin suivant.

**Conseil :** Le carrousel tournera en direction d'un magasin seulement après que le logiciel a terminé l'initialisation du chargeur automatique.

#### Distributeur de disques

Le distributeur de disques dépose des disques dans le magasin de sortie externe.

#### **Bipeur**

Le système Producer V comporte un bipeur qui peut être activé au son lorsqu'une intervention de l'utilisateur est nécessaire. Lisez le message d'erreur qui s'affiche sur le panneau d'affichage ou sur le moniteur de votre PC et prenez la mesure appropriée pour corriger le problème. Référez-vous à la section *Activation du bipeur* à la page 13 pour consulter les options de paramétrage du bipeur.

#### Installation du carrousel

**Conseil :** Pour éviter des erreurs, installez le carrousel avant de faire fonctionner le logiciel ou de mettre sous tension le chargeur automatique.

- 1. Ouvrez la **porte avant**.
- 2. Installez le **carrousel** dans le système Producer V.
  - a. Faites glisser le **carrousel** droit pour que l'axe central glisse à travers l'ouverture en forme de fente du guide de roulement.
  - b. Faites tourner le **carrousel** jusqu'à ce que le roulement de support supérieur s'abaisse sur le guide de roulement.
- 3. Fermez la **porte avant**.



Axe central

### Retrait du carrousel

Vous pouvez retirer le carrousel du chargeur automatique pour charger ou décharger des disques.

- 1. Ouvrez la **porte avant** pour suspendre l'opération robotique.
- 2. Saisissez la partie inférieure du **carrousel** avec les deux mains.
- 3. Soulevez le **carrousel** hors de son plateau jusqu'à ce que le roulement de support supérieur sorte du guide de roulement.
- 4. Sortez le **carrousel** du chargeur automatique.

Cette section fournit les informations requises pour préparer le sustème Producer V à produire des disques.

# Mettre le Système Producer V sous tension

#### Avant de commencer :

Le carrousel doit être installé avant de mettre le système sous tension. Pour de plus amples informations sur l'installation du carrousel, reportez-vous à la section Installation du carrousel, à la page 9.



- 1. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation situé sur la face arrière du chargeur automatique.
  - Si vous utilisez un Producer 8300, le système est mis sous tension. 0
  - Si vous possédez un système 8300N, passez à l'étape 2. 0
- 2. Sur la face avant du chargeur automatique, appuyez sur le **bouton de** mise sous tension du PC pour mettre sous tension le PC intégré. Le chargeur automatique et le PC intégré sont mis sous tension.



Bouton de mise sous tension du PC (8300N seulement)

### Mise hors tension du Système Producer V

- Si vous avez un Producer 8300 :
  - Fermez toutes les applications en cours. 0
  - Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation principal pour mettre le 0 système Producer hors tension.
- Si vous avez un Producer 8300N :
  - Fermez toutes les applications en cours. 0
  - Arrêtez le système depuis le Menu de Démarrage Windows 0 -ou-
  - Appuyez brièvement sur le **bouton de mise sous tension du PC** à l'avant du Système Producer. Cela fermera le logiciel, Windows, et le PC intégré.
  - Attention : Ne pas maintenir enfoncé le bouton d'alimentation du **PC**. Si vous maintenez enfoncé le **bouton d'alimentation du PC**. le PC intégré ne s'arrêtera pas correctement. Cela risque d'occasionner la perte ou la corruption des données.

Remarque : La mise hors tension du système demande environ 30 secondes.

## Mise en pause du système Producer V

- Ouvrez la **porte avant** pour suspendre l'opération. 1.
- 2. Lorsque la porte est ouverte, les mouvements du robot s'arrêtent pour des raisons de sécurité
- 3. Fermez la **porte avant** pour reprendre l'opération.

## **Chargement des disques**

Vous pouvez charger jusqu'à 100 disques dans chaque magasin. Vous pouvez soit retirer le carrousel pour charger les disques, soit suivre la procédure ci-dessous pour placer les disques dans un magasin.

- 1. Ouvrez la porte avant.
- 2. Appuyez sur le bouton du système pour faire pivoter le carrousel et placez un magasin en position pour



charger des disques. Le carrousel peut également être pivoté à la main de façon sécuritaire.

- 3. Placez jusqu'à 100 disques à enregistrer et/ou à imprimer dans le magasin.
  - Pour les systèmes DVD, la configuration par défaut des magasins est la suivante :

Magasin 1 = CD

Magasin 2 = DVD

Magasin 3 = DVD-DL

Magasin 4 = Sortie/Rejet

 Pour les systèmes avec graveurs de disques Blu-ray, la configuration par défaut des magasins est la suivante :

Magasin 1 = CD

Magasin 2 = DVD

Magasin 3 = BD

Magasin 4 = Sortie/Rejet 2003970 A **Important !** Placez les disques avec la face d'enregistrement tournée vers le bas.

**Conseil :** Vous pouvez désignez les magasins 1 à 4 comme magasin d'entrée, de sortie, de rejet ou de sortie/rejet et spécifier le type de support par l'intermédiaire de votre logiciel.

- 4. Répétez les **étapes 2 à 3** jusqu'à ce que les magasins requis soient remplis.
- 5. Fermez la **porte avant**.

## Déchargement des disques

- 1. Ouvrez la **porte avant**.
- 2. Appuyez sur le **bouton du système** pour faire pivoter le carrousel et placez un magasin en position pour retirer des disques.
- 3. Retirez tous les **disques** du magasin.
- 4. Répétez les **étapes 2 à 3** jusqu'à ce que les magasins requis soient vides.
- 5. Fermez la **porte avant**.

# Configuration de vos préférences d'impression

Les préférences d'impression vous permettent de configurer et de faire fonctionner le système Producer V pour qu'il produise les meilleures étiquettes possibles sur vos disques. Reportez-vous au guide d'utilisation de votre imprimante pour prendre connaissance des instructions spécifiques relatives aux préférences d'impression. Utilisez les informations présentées dans cette section pour permettre à votre système Producer V de toujours fonctionner de manière optimale.

## Présentation

Une maintenance préventive régulière de votre système Producer V contribuera à l'obtention d'enregistrements sans erreur et à l'impression d'étiquettes de qualité. La maintenance implique le nettoyage du système.

**Remarque :** L'imprimante a des besoins spécifiques en matière de maintenance. Pour plus d'informations sur l'entretien, reportez-vous au guide d'utilisation de l'imprimante.

### Informations importantes

Attention : pour éviter d'endommager le système Producer V pendant la maintenance :

- N'utilisez jamais d'huiles, de silicone ou d'autres lubrifiants sur toute pièce du système Producer V.
- Utilisez uniquement des produits nettoyants non abrasifs pour essuyer les surfaces de votre système Producer V.
- N'utilisez jamais de solvants pour nettoyer le PC intégré.
- Évitez de verser le produit de nettoyage directement sur le système Producer V. Appliquez d'abord le produit sur un chiffon.
- Prenez vos précautions pour protéger les dispositifs sensibles à l'électricité statique lorsque vous accédez au PC intégré.

## Programme de maintenance préventive

**Remarque :** Votre système nécessitera sans doute des interventions de maintenance plus fréquentes s'il est installé dans un endroit poussiéreux, par exemple un atelier ou un entrepôt.

#### Avant de commencer :

**Avertissement !** Mettez toujours le chargeur automatique hors tension et débranchez le cordon d'alimentation avant d'accéder au PC intégré.

- 1. Mettez le **système Producer V** hors tension.
- 2. Débranchez le cordon d'alimentation

**Important !** Le non-respect du calendrier de maintenance présenté ci-après peut rendre votre garantie caduque.

Tâche	Outil	Fréquence
Essuyez le mandrin du bras de levage. Faites attention à : • la zone située à la base du mandrin • la zone située juste au-dessus du bras	Chiffon non pelucheux	Toutes les semaines
<ul> <li>de levage</li> <li>Essuyez toutes les surfaces du chargeur automatique, notamment : <ul> <li>les surfaces latérales et supérieures</li> <li>la porte</li> <li>le magasin de sortie</li> <li>le carrousel</li> <li>la base (retirez d'abord le carrousel)</li> <li>la surface supérieure du bras de levage</li> </ul> </li> </ul>	Chiffon non pelucheux Solvant universel non abrasif	Toutes les semaines
Inspectez le filtre d'air sur le côté du système et remplacez-le si nécessaire.	N/A	Tous les mois
Inspectez les ouvertures à l'arrière du chargeur automatique. Retirez la poussière et les débris si nécessaire.	Aspirateur	Tous les mois
Retirez le carrousel ainsi que la poussière et les débris des ouvertures.		

## Tests de diagnostic

Des tests de diagnostic du Producer V sont disponibles pour résoudre les problèmes liés à votre système et garantir un fonctionnement adéquat. Pour plus d'informations sur l'accès, la sélection, et la réalisation des tests diagnostiques, reportez-vous au document de *tests de diagnostic du système Producer V* qui est disponible sur www.rimage.com/support.

# Fonctionnement des utilitaires Gemini

La suite logicielle Rimage inclut les utilitaires Gemini, une application utilisée pour modifier le nom d'affichage du système Producer V et pour configurer les paramètres du bipeur.

**Conseil :** Pour accéder aux utilitaires Gemini du Producer 8300N, utilisez la connexion à distance d'un des PC mis en réseau ou connectez un moniteur, un clavier et une souris au Producer 8300N.

**Remarque :** Sauf indication contraire, toutes les instructions de navigation Windows se rapportent à des chemins d'accès Windows 10. La navigation dans les autres systèmes d'exploitation Windows peut différer légèrement.

#### Lancement des utilitaires Gemini

1. Fermez toutes les applications en cours et arrêtez tous les services Rimage.

**Remarque** : Pour obtenir des informations supplémentaires, reportez-vous à l'aide en ligne du logiciel Rimage.

 Depuis le menu Start (Démarrer) Windows, sélectionnez : All Apps > Rimage > Gemini Utilities. Les utilitaires Gemini s'ouvrent.

**Remarque :** Lorsque les opérations souhaitées dans Gemini Utilities sont terminées, rappelez-vous de redémarrer les services Rimage.

# Modification du nom d'affichage du chargeur automatique

Utilisez les utilitaires Gemini pour saisir le nom qui s'affiche sur le panneau d'affichage.

- 1. Cochez la case Override Name (Remplacer nom).
- 2. Désélectionnez la case à cocher **Use Computer Name (Utiliser le nom de l'ordinateur).**
- 3. Dans le champ **Display Name (Nom d'affichage),** saisir le nouveau nom.
- 4. Sélectionnez Set Params. (Définir les paramètres) pour définir le nom.
- 5. Sélectionnez **Exit (Quitter)** pour fermer les utilitaires Gemini.

### Activation du bipeur

Vous pouvez modifier le nombre de bips émis lorsque le système a épuisé tous les supports ou qu'une erreur s'est produite.

 Dans le champ # of Beeps on Fault (Nombre de bips lors d'un défaut), sélectionnez le nombre de bips que vous souhaitez entendre lorsqu'une erreur survient.

Conseil : Pour désactiver le bipeur, réglez ce nombre sur zéro.

- 2. Sélectionnez **Set Params. (Définir les paramètres)** pour définir le nombre de bips.
- 3. Sélectionnez Exit (Quitter) pour fermer les utilitaires Gemini.